

ORDENSREGLER TIL FOREBYGGELSE AF BRAND

Vær forsigtig med anvendelse af ild.

Placering af opladere til tablets, telefoner og lignende skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag med god afstand til gardiner, polstrede møbler og andet brændbart materiale.

Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag med god afstand til gardiner o. lign. Hold tændte lys under konstant opsyn.

Rygning må kun finde sted i de dertil anviste områder. Cigaretter skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må ikke benyttes til andet formål.

Affaldsposer o. lign. skal fjernes dagligt og anbringes i særlige affaldsrum.

Strygejern, Elkedel, Kaffemaskiner osv. skal altid afbrydes ved stikkontakten, når de forlades (selv for et kort øjeblik).,

Olieklude o. lign. kan selvantænde og skal efter brugen fx i jernbeholdere med tætsluttende låg.

Brandfarlige væsker (Fx benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i veltillukkede beholdere.

Selvlukkende døre må ikke stå åbne, medmindre røgdetektorer (ABDL-anlæg) sørger for automatisk lukning af døren i tilfælde af brand.

Nøddugange, flugtvejsdøre og flugtveje må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og på trapper.

Brandslukningsmateriellet skal holdes "let tilgængeligt".

Linnedvogne, rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje

Ordensreglernes indhold skal tilpasses de lokale forhold