

Bilag A

– Specifikke forhold for Østjyllands Brandvæsen

Procedurer i forbindelse med oprettelse af ABA

Anlægsejer og installatør gøres opmærksom på, at endelig godkendelse og tilslutning først kan ske når følgende betingelser af opfyldt:

1. Der foreligger en udfyldt og underskrevet "Tilslutningsaftale", Bilag F.
2. Der foreligger et udfyldt og underskrevet Bilag B, "Kontaktpersoner"
3. Der foreligger en godkendt 1. inspektionsrapport fra akkrediteret virksomhed.
4. Der foreligger en tilkørselsplan med angivelse af samtlige adgangsdøre, placering af anlæggets betjeningsudstyr, placering af samtlige nøglebokse på adressen, placeringer brandsektionsadskillelser, udløsetryk for ABV mv. Tilkørselsplanen skal godkendes af Østjyllands Brandvæsen.
5. Der er monteret en nøgleboks indeholdende en hovednøgle. Ved hovednøgle forstås en nøgle, der giver adgang til samtlige døre i de dækkede områder. Anlægsejer og/eller installatør er ansvarlig for at rekvirere nøgleboks rettidigt.

Ovenstående punkter skal være opfyldt min. 1 uge forinden endelig tilslutning

Alarmtransmission

Østjyllands Brandvæsen accepterer alarmtransmissioner fra TDC, DALKO og CSL Firesafe.

Primær vagtcentral: 6-11-01-0034

Sekundær vagtcentral: 6-01-02-0034

Økonomi

Takster for oprettelse og overvågning af ABA, samt udrykning til blinde alarmer, findes under dette link: <https://www.ostbv.dk/takster-aba/>

Takster for montering og vedligehold af nøglebokse /-rør findes under dette link: <https://www.ostbv.dk/takster-noeglebokse/>

Nøgleboks

Bestilling af nøgleboks/-rør kan ske ved at følge dette link: <https://www.ostbv.dk/service/noeglebokse/>

Kontrol og service

Afprøvning af alarmoverførelsen til vagtcentralen skal som minimum ske i forbindelse med det årlige eftersyn og den årlige akkrediterede inspektion.